
Pipelines scalaires

Daniel Etiemble
de@lri.fr

PERFORMANCE

- L'équation

$$\text{Temps exécution CPU} = \underbrace{IC}_{\substack{\downarrow \\ \text{Nombre} \\ \text{d'instructions}}} * \underbrace{CPI}_{\substack{\downarrow \\ \text{Cycles}/ \\ \text{Instruction}}} * \underbrace{T_C}_{\substack{\downarrow \\ \text{Temps de cycle}}}$$

- Les composantes de la performance

- Nombre d'instructions
 - Jeu d'instructions et compilateur
- CPI
 - Microarchitecture
- T_C
 - Technologie CMOS et Microarchitecture

L'exécution d'une instruction

- Les étapes fondamentales


<i>Instructions UAL</i>	<i>Instructions Mémoire</i>	<i>Instructions Branchement</i>
Lecture instruction	Lecture instruction	Lecture instruction
Incrémentation CP	Incrémentation CP	Incrémentation CP
Décodage de l'instruction	Décodage de l'instruction	Décodage de l'instruction
Lecture des opérandes	Calcul de l'adresse	Calcul de l'adresse de
Exécution	mémoire	branchement
Ecriture du résultat	Accès mémoire	Exécution
	Rangement du résultat	

Les différentes étapes

- Instructions entières
LI/CP DI/LR EX ER
- Instructions flottantes
LI/CP DI/LR EX1 EX2 ... ER
- Instructions mémoire
LI/CP DI/LR CA AM ER
- Instructions de branchement
LI/CP DI/CAB/EX


Pipeline 1 instruction par cycle

Pipeline R2000-R3000




Latence : 5 cycles
Débit : 1 instruction par cycle


Exécution scalaire MIPS (non pipelinée)




Exécution scalaire MIPS (pipelinée)




Aléas de données



Envoi pour éviter les aléas




Matériel pour l'envoi




Aléas de données incontournables

Time (clock cycles) →




Aléas de données incontournables

Time (clock cycles) →




Les délais liés au pipeline

DELAI DE CHARGEMENT



DELAI DE BRANCHEMENT



Plusieurs cycles pour l'étape EX

- Opérations entières

- Pipelinables

- Multiplication

- Non pipelinable

- Division

- Opérations flottantes

- Pipelinables

- Addition/Soustraction
- Multiplication

- Non pipelinable

- Division
- Racine carrée

LI DI LR EX₁ EX₂ ... EX_n ER
LI DI LR EX₁ EX₂ ... EX_n ER
Pipelinaibles

LI DI LR EX₁ EX₂ ... EX_n ER
LI DI LR EX₁ EX₂ ... EX_n ER
Non pipelinables


Pentium 4 – Flottant double précision

	+-	*	/	√	+-	*	/	√
P4-x87	5	7	38	38	1	2	38	38
P4-SSE2	4	6	35		2	2	35	

Latence

Débit
démarrage

La représentation flottante



$$N = -1^S \times 1, fraction \times 2^{PE-biais}$$

Si $0 < PE < PE_{max}$

NORMALISES

$$fraction = \sum_{i=1}^{i=k} 2^{-i}$$

PE = entier ≥ 0

Biais = 127 (SP) ; 1023 (DP)

S = bit de signe

N = 0 si PE = 0 et Fraction = 0
 N = ∞ si PE = PE max et Fraction = 0
 N = NaN si PE = PE max et Fraction $\neq 0$

$$N = -1^S \times 0, fraction \times 2^{1-biais}$$

DENORMALISES

La multiplication flottante


- Les différentes étapes
 - Multiplication des mantisses (PM = 1.f1 x 1.f2)
 - $1 \leq PM < 4$ car $1 \leq 1.f1 < 2$ et $1 \leq 1.f2 < 2$
 - Addition des Parties exposants
 - PE = PE1 + PE2 - 127
 - Renormalisation éventuelle
 - Si $PM \geq 2$, il faut faire $PM = PM/2$ (décalage) et $PE = PE + 1$
- Opération « longue »
 - Plusieurs cycles d'horloge
 - Pipelinable
 - Implémentation combinatoire (et non séquentielle)
 - La multiplication entière a les mêmes caractéristiques, sauf pour les processeurs de traitement du signal (1 cycle)

L'addition/soustraction flottante

- Les différentes étapes
 - Comparer les parties exposant
 - Dénormaliser la mantisse de l'opérande avec le plus petit exposant pour obtenir des parties exposant égales
 - Faire addition/soustraction des mantisses
 - Renormalisation éventuelle
 - Addition
 - $1 \leq AM < 4$ car $1 \leq 1.f1 < 2$ et $1 \leq 1.f2 < 2$
 - Si $AM \geq 2$, il faut faire $PM = PM/2$ (décalage) et $PE = PE + 1$
 - Soustraction
 - Le résultat est généralement dénormalisé
 - Recherche du premier 1 du résultat et renormalisation
- Opération « longue »
 - Plusieurs cycles d'horloge
 - Pipelinable

Les dépendances de données

Exemple:



RAW: vraie dépendance

WAR: anti dépendance

WAW: dépendance de sortie


Dépendances de nom
supprimées par
renommage

Dépendances de nom

Traitement des dépendances

- Contrôle des dépendances de données
 - Réalisé par matériel
 - Scoreboard
 - Tomasulo
- Suppression des dépendances de nom
 - Renommage de registres
 - Tomasulo
- Techniques logicielles pour supprimer les suspensions
 - Déroutage de boucle
 - Pipeline logiciel


Le tableau de marques



Les trois étapes du « tableau de marques »

1. Etat de l'instruction : indique la phase en cours de l'instruction
 1. Lancement
 2. Lecture des opérandes
 3. Exécution
 4. Ecriture du résultats
2. Etat des unités fonctionnelles : indique l'état de l'unité fonctionnelle (UF). Il y a 9 champs dans chaque unité fonctionnelle
 - Occupé : indique si l'unité est occupée ou non.
 - Op : Opération à réaliser dans l'unité (par ex: + ou -)
 - Fi : Registre destination
 - Fj, Fk : Numéros des registres source
 - Qj, Qk: Unités fonctionnelles qui alimentent les registres sources Fj, Fk
 - Rj, Rk : Drapeaux indiquant quand Fj, Fk sont prêts
3. Etat des registres résultat : indique quelle unité fonctionnelle écrira dans chaque registre, s'il y a une écriture. Un blanc indique qu'aucune instruction en cours n'écrira dans ce registre.

Le contrôle des aléas : Tomasulo



Les composantes des stations de réservation

- Les stations de réservation
 - Op : opération à effectuer dans l'unité (par ex: + or -)
 - Vj, Vk : valeurs des opérandes source
 - Les tampons de rangement ont un champ V : le résultat à ranger
 - Qj, Qk : Stations de réservation alimentant les registres source (valeur à écrire)
 - Note : Pas de drapeaux Prêt comme dans le tableau de marques ; Qj.Qk=0 => prêt
 - Les tampons de rangement ont seulement Qi pour la SR produisant le résultat
 - Occupé : indique que la station de réservation ou l'UF est occupée
- Banc de registre et tampon de rangement
 - Qi : champ étiquette
 - occupé : actuellement utilisé
- Etat des résultats dans les registres :
 - Indique quelle unité fonctionnelle va écrire dans chaque registre. Un blanc lorsque aucune instruction en cours n'écrira dans le registre.

Les trois étapes de l'algorithme de Tomasulo

- 1. Lancement : obtenir l'instruction de la file des instructions flottantes (dans l'ordre)
 - Si une station de réservation est disponible (pas d'aléa structurel), le contrôle lance l'instruction et envoie les opérandes (renomme les registres) depuis le banc de registres (si les opérandes y sont) à la SR. Autrement, suspension à cause de l'aléa structurel
- 2. Exécution : opération sur les opérandes (EX) (peut être non ordonné)
 - Quand les deux opérandes sont prêts, exécution
 - S'ils ne sont pas prêts, attendre le résultat sur le Bus Commun de Données (CDB)
 - Les chargements effectuent ces deux étapes
 - Traite les aléas RAW
- 3. Ecriture du résultat : termine l'exécution (ER) (peut être non ordonné).
 - Ecrire sur le CDB pour toutes les unités en attente. Marquer la SR comme disponible.
 - Le renommage évite les aléas WAW et WAR.
- Les bus
 - Bus de données normaux : données + destination (bus "vers")
 - Bus commun de données : données + source (bus "depuis")
 - 64 bits de données et 4 bits pour l'adresse source de l'Unité Fonctionnelle
 - Ecriture si l'Unité Fonctionnelle espérée est là (produit le résultat)
 - Effectue la diffusion

Problème des exceptions/interruptions

- Exceptions
 - Situation où un évènement extérieur au CPU (demande d'interruption) ou interne au CPU (ex : division par 0, accès mémoire non aligné, interruptions logicielles...) provoque l'arrêt de l'exécution du programme et l'appel à une procédure de traitement de l'interruption
- Exceptions « propres »
 - Toutes les instructions **avant** celle ayant provoqué l'exception se terminent
 - Toutes les instructions après celle ayant provoqué l'exception n'ont pas commencé leur exécution
 - Pas de modification des registres ou de la mémoire.

Terminaison des instructions


- Pipeline et exceptions propres.
- Terminaison dans l'ordre des instructions
 - Les instructions multi-cycles obligent les instructions suivantes 1 cycle à attendre, même
 - s'il n'y a pas de dépendances de données
 - si elles ne provoquent pas d'exceptions
- Terminaison non ordonnées des instructions
 - Sans dépendance de données, si on autorise les instructions suivantes à se terminer, elles vont modifier les registres (et la mémoire)
 - Des exceptions « propres » sont alors impossibles (les instructions suivantes ne doivent pas avoir commencé)
- Exécution « spéculative » des instructions
 - Rangement temporaire des résultats des instructions
 - On ne modifie les registres et la mémoire que lorsqu'on est sûr qu'il n'y aura pas d'exception (instructions « garanties »)

LI DI LR EX₁ EX₂ ...EX_n ER DIV (instruction multi-cycles
LI DI LR MEM ER Instruction 1 cycle


Renommage des registres

Renommage de registres

Registres logiques (Jeu d'instructions)
Registres physiques



Renommage des registres (2)



Multiplication de matrices : SAXPY

IJK

```
for (i=0; i<N; i++)
  for (j=0; j<N; j++){
    x[i][j]=0;
    for (k=0; k<N; k++)
      x[i][j]+=y[i][k]*z[k][j];}
```

Produit scalaire

```
for (k=0; k<N; k++)
  r+=Y[k]*Z[k];
```

IKJ

```
for (i=0; i<N; i++)
  for (k=0; k<N; k++)
    for (j=0; j<N; j++)
      x[i][j]+=y[i][k]*z[k][j];
```

SAXPY ou DAXPY

```
for (j=0; j<N; j++)
  X[j]+=Y*Z[j];
```

Dépendances de données et suspensions

EXEMPLE

```
For (i=0; i<N; i++)
  Y[i]+= A*X[i];
```

SAXPY

Latence des instructions (cycles)

Dest.	Source		
	UAL	LD/ST (données)	Opérations FP
UAL	2	2	
LD/ST (adresses)	2	2	
ST (données)	1	1	4
Opérations flottantes		2	5

Performance SAXPY

Boucle non optimisée

Boucle	1	LD F1 , (R1)	; charge X(i)
	2	LD F2 , (R2)	; charge Y(i)
	3	FMUL F1 , F0 , F1	; a * X(i)
	4		
	5		
	6		
	7		
	8	FADD F2 , F2 , F1	; a * X(i) + Y(i)
	9	SUB R6,R7,R1	; compare i et N-1
	10	ADDI R1,R1,8	; adresse X(i+1)
	11	ADDI R2,R2,8	; adresse Y(i+1)
	12	SD F2 , -8(R2)	; range Y(i)
	13	BNE R6, R0, Boucle	;si I<N-1, branchement

13 cycles (4 cycles sont perdus)

Déroutage de boucle

Loop	1	LD F1 , (R1)	; charge X(i)	14	FADD F2 , F2 , F1	; a * X(i) + Y(i)
	2	LD F3 , 8(R1)	; charge X(i+1)	15	FADD F4 , F4 , F3	; a * X(i+1) + Y(i+1)
	3	LD F5 , 16(R1)	; charge X(i+2)	16	FADD F6 , F6 , F5	; a * X(i+2) + Y(i+2)
	4	LD F7 , 24(R1)	; charge X(i+3)	17	FADD F8 , F8 , F7	; a * X(i+3) + Y(i+3)
	5	LD F2 , (R2)	; charge Y(i)	18	SD F2 , (R2)	; range Y(i)
	6	LD F4 , 8(R2)	; charge Y(i+1)	19	SD F4 , 8(R2)	; range Y(i+1)
	7	LD F4 , 16(R2)	; charge Y(i+2)	20	SD F6 , 16(R2)	; range Y(i+2)
	8	LD F4 , 24(R2)	; charge Y(i+2)	21	SD F8 , 24(R2)	; range Y(i+3)
	9	FMUL F1 , F0 , F1	; a * X(i)	22	ADDI R1,R1,32	; adresse X(i+4)
	10	FMUL F3 , F0 , F3	; a * X(i+1)	23	ADDI R2,R2,32	; adresse Y(i+4)
	11	FMUL F5 , F0 , F5	; a * X(i+2)	24	BNEQ R6, Loop	; si I<N-4, branch
	12	FMUL F7 , F0 , F7	; a * X(i+3)			
	13	SUB R6,R7,R1	; compare i et N-4			

**6 cycles/itération
au lieu de 13**

* Plus de suspensions (4 cycles)

* 1 cycle de gestion de boucle
(4 inst./4) au lieu de 4 (- 3 cycles)

```
For (i=0; i<N; i+=4) {
    Y[i]+=A*X[i];
    Y[i+1]+=A*X[i+1];
    Y[i+2]+=A*X[i+2];
    Y[i+3]+=A*X[i+3];
}
```


Pipeline logiciel

SAXPY

PROLOGUE


9 cycles (pas de suspension)
+ surcoût (prologue + épilogue)

```

LOOP  1  SD F4, 0(R2)    ; range Y(i)
      2  FADD F4,F2,F3   ; a * X(i+1) + Y(i+1)
      3  FMUL F3, F0, F1 ; a * X(i+2)
      4  LD F1, 24(R1)   ; charge X(i+3)
      5  LD F2, 24(R2)   ; charge Y(i+3)
      6  SUB R6,R7,R1    ; compare i et N-4
      7  ADDI R1,R1,8    ; adresse X(i+1)
      8  ADDI R2,R2,8    ; adresse Y(i+1)
      9  BNEQ R6, LOOP  ; si I<N-4, branch
    
```


EPILOGUE

**Boucle
pipelinée
par logiciel**




Approche superpipeline

pipeline



superpipeline




Les étages critiques
(accès cache) sont pipelinés

$$T_{cs} = T_c / 2$$


Superpipelines : chargements et branchements

Superpipeline MIPS R4000




Pipelines Pentium III et Pentium 4

- Superpipeline : technique permettant d'utiliser des fréquences d'horloge élevée (2 à 3 GHz en 2003)



Latences chargement/branchement

Latence de chargement




Pénalité de mauvaise prédiction

Basic Pentium® III Processor Misprediction Pipeline									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fetch	Fetch	Decode	Decode	Decode	Rename	ROB Rd	Rdy/Sch	Dispatch	Exec

Basic Pentium® 4 Processor Misprediction Pipeline																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TC/Not IP	TC/Fetch	Drive/Alloc	Rename	Que	Sch	Sch	Sch	Disp/Chp	RF	RF	Ex	Flg	Br	Ch	Drive				


- Optimisation matérielle
 - Prédiction de branchement
- Optimisation programmeur/compilateur
 - Ordonnancement des instructions
 - Conversion SI
 - Utilisation des instructions de transfert conditionnel pour supprimer des branchements conditionnels

Caractéristiques des superpipelines




- Avantages
 - Simple extension du concept RISC
- Inconvénients
 - fréquence d'horloge plus élevée
 - circuits d'anticipation (forwarding) plus complexes
 - Délais de branchement et chargement plus élevés,
- Remarque
 - La compatibilité binaire doit être préservée : Pb des branchements retardés (SPARC, MIPS)

Les instructions de contrôle




Répartition des branchements



Techniques pour aléas de contrôle


• INSTRUCTIONS SAUT/BRANCHEMENT

- Annulation par matériel de l'instruction qui suit.
 - Toute instruction de contrôle prend 2 cycles.
- Insérer une instruction NOP
- Branchements retardés
 - Réordonnancement par le compilateur




Les branchements conditionnels retardés

Schémas de réordonnancement



Les branchements non retardés (BTB)

- Les caches d'adresse de branchement (BTB ou BTC)




La prédiction de branchement

- Prédiction statique
 - Informations connues à la compilation
 - Branchements arrière pris (boucles)
 - Profilage des programmes
- Prédictions dynamiques
 - Prédicteurs locaux
 - Prédicteurs 1 bit et 2 bits
 - Prédicteurs globaux
 - Historique des branchements

Les prédicteurs dynamiques locaux


- Prédicteurs 1 bit et 2 bits



Prédiction des programmes flottants

- Exemple

```
FOR K = 1 to N
  FOR J = 1 to N
    C(J) = C(J) + A(K) x B(K,J)
```



Les branchements corrélés

- Exemple : eqntott (SPEC92)

```

if (aa==2)
    aa = 0 ;
if (bb==2)
    bb = 0 ;
if (aa != bb {

```

```

        SUBI   R3,R1,#2
    b1      BNEZ   R3,L1
           ADD   R1,R0,R0
L1 :      SUBI   R3,R2,#2
    b2      BNEZ   R3,L2
           ADD   R2,R0,R0
L2 :      SUB   R3,R1,R2
    b3      BEQZ  R3,L3

```

b1 PRIS si aa ≠ 2

b2 PRIS si bb ≠ 2


b1 et b2 NON PRIS (aa = bb = 0) => b3 PRIS

Corrélation entre les comportements de b1, b2 et b3


Les prédicteurs à deux niveaux

PREDICTEUR A 2 NIVEAUX

Prédicteur de branchement (2,2) → Nombre de bits d'historique
→ Nombre de bits par compteur




Local + Global



Les méta - prédicteurs

- Utilisation de deux prédicteurs différents
 - efficacité d'un prédicteur dépend de la nature du code
- Choix en dynamique du meilleur




Prédiction de l'adresse de retour

- Pile d'adresse de retour

ALPHA


12 ENTREES



Off.(15:14)	Cible prédite	Opération sur la pile
00	JMP	PC+4xdep(13:0)
01	JSR	PC+4xdep(13:0)
10	RET	Prediction stack
11	JSR Co-routine	Prediction stack
		PUSH PC
		POP PC
		POP ET
		PUSH PC

Les adresses de retour dépendent de l'endroit d'où les procédures sont appelées. Elles sont donc difficilement prévisibles.

L'utilisation des prédicats




Les jeux d'instructions avec prédicat

- ARM
 - Processeur RISC 32 bits (non VLIW)
- C6x
 - Processeur VLIW traitement du signal (Texas)
- Trimedia
 - Processeur VLIW traitement du signal (Philips)
- IA64
 - Processeur Intel usage général

Jeu d'instructions ARM


EXECUTION CONDITIONNELLE DE TOUTE INSTRUCTION




0000	EQ	1000	unsigned >
0001	NE	1001	unsigned <=
0010	CS	1010	≥
0011	CC	1011	<
0100	<0	1100	>
0101	>0 or =0	1101	≤
0110	overflow	1110	ALWAYS
0111	No overf	1111	NEVER

Instructions ARM

Opérations UAL



Branchement – Branchement avec lien



Code ARM

1. Valeur absolue – l'exécution conditionnelle évite un branchement

```
CMP Rn,#0 ; compare with zero
RSBLT Rn,Rn,#0 ; and negate if Less Than
```

2. Convertir les lettres en minuscules sans changer le reste – évite deux branchements

```
CMP Ra,#'A' ; 'A' or later in ASCII?
RSBGES Rb,Ra,#'Z' ; and 'Z' or before?
ORRGE Ra,Ra,#32 ; if so - make lower case (ORR=OR Register)
```

3. Décoder un nombre décimal

```
MOV Rt,#0 ; start with zero
loop BL next_digit_Ra ; subroutine call for next digit in Ra
SUB Ra,Ra,#'0'
CMP Ra,#10 ; if unsigned Lower than 10 then 0..9
ADDLO Rt,Rt,Rt,LSL#2 ; if valid - multiply Rt by 5
ADDLO Rt,Ra,Rt,LSL#1 ; complete multiply by 10 and add in next digit
BLO loop
```

CODE ARM (2)

Calcul du PGCD avec l'algorithme d'Euclide.


Programme C :

```
while (a != b)
{ if (a>b) a-=b;
  else b-=a;
}
```

Codage ARM:

```
gcd CMP Ra,Rb
    SUBGT Ra,Ra,Rb
    SUBLT Rb,Rb,Ra
    BNE gcd
```

Les pipelines des DSP



Pipeline du C54x



- PR : calcul adresse de l'instruction
- LI : Lecture de l'instruction
- DI : Décodage de l'instruction
- CA : Calcul adresse de l'opérande
- LD : Lecture de l'opérande
- EX : Exécution

Pipeline du C6x (TI)

